

# Användarvägledning

## Bruk av brickor på Nexus läsare för öppning av Svenskboxen postboxar

### Nexus läsare till digitala postboxar

#### Bruk av brickor på Nexus läsare:

Håll brickan framför läsaren på ett avstånd av ca. 1 cm, och ta sedan bort brickan när den förprogrammerade postboxen öppnar.

Postboxlåset lyser blått för att indikera att postboxen är redo att öppnas.

För att öppna luckan ska låset vridas åt höger och därefter kan man öppna luckan. Om postboxen inte öppnas, låses den automatiskt igen efter en kort stund.

Det är endast möjligt att öppna en postbox åt gången.



### Användning av brickor på Nexus läsare



Vid användning av brickor ska endast brickan hållas framför läsaren utan andra störande objekt.



Ju mer som finns kring passerbrickan (t.ex. nycklar) när den hålls upp framför läsaren, ju större sannolikhet för att brickan blir avvisad.

### OBSERVERA

Den digitala postboxen låser endast upp om man har tilldelats korrekta tillträdesrättigheter för brickan. Om man är osäker på hur man ska gå tillväga, kontaktas fastighets-skötaren eller administratören.