

Användarmanual

Dörrtelefoni via egen analog telefon



Betjäning

Vid dörren

De som vill komma in i byggnaden trycker på denna anropsknapp, som vanligt.

Boende/medarbetare vid telefonen

Telefonen ringer med dörr-signalen. Lyft luren och följ en av följande instruktioner (beror på hur systemet programmerats av installatören):

- Antingen: Då telefonen ringer och luren lyfts hörs en "långsam dut-ton". För att starta samtal med personen vid dörren, trycker man på 7.
- Eller: Då luren lyfts startas automatiskt samtal med personen vid dörren.

Öppning av dörr

Dörren öppnas genom att trycka 7

Belysning

Belysningen tänds genom att trycka 8 (om funktionen har installerats).

Avsluta samtal

Efter att dörren öppnats (genom att trycka 7) avslutas samtalsförbindelsen genom att trycka 9 och luren läggs på.

Om man ej trycker 9 innan luren läggs på, kommer portregistret pipa kraftigt i några sekunder innan förbindelsen bryts.

Om man inte vill öppna dörren så bryts samtalsförbindelsen genom att trycka 9 och därefter lägga på luren.

Förlänga samtalstiden

Samtalsförbindelsen är normalt programmerad att vara i 30-45 sekunder. Innan samtalet bryts hörs en varningssignal.

Önskar boende/medarbetare att förlänga samtalsförbindelsen trycken man på en villkorlig knapp mellan 0 till 6 (det ska dock vara DTMF-signaler).