

# Användarvägledning

## Batteriadapter till SensoLock®



Om batterierna i din SensoLock® är tomma, kan batterierna bytas med hjälp av en batteriadapter med externt 9V batteri.

### Batteribyte i offline cylinder

1. Avlägsna logoplattan med frontplattverktyget
2. Förbind 9V batteriet med adaptern och placera på SensoLock®. Var uppmärksam på att kontaktpunkterna träffar varandra
3. Håll batterikortet framför cylindern  
De två små flikarna på sidan av SensoLock® kommer att lossna.
4. Använd batteribytarbygeln till att trycka in flikarna och ta bort kåpan
5. Byt ut batterierna



**VIKTIGT!** Var uppmärksam på att batterierna ska placeras korrekt, med tanke på plus och minus på batterierna.

6. Tryck kappan bakåt på cylindern
7. Få flikarna till att passa in i hålerna på kåpan
8. Håll Batterikortet framför cylindern för att få flikarna att låsa igen

