

Användarvägledning

Instruktion för användning av brickor på SensoLock®



Ert nya låssystem innebär att ni nu har en elektronisk SensoLock® cylinder på dörren. För att öppna och låsa dörren skal man nu använda programmerade brickor eller kort istället för traditionella mekaniska nycklar. Här under följer en kort instruktion i användning av brickor på en SensoLock®.

Användning av brickor/kort på SensoLock®

- 1) Håll upp brickan framför SensoLock® cylinderknoppen i 1-2 sekunder.
- 2) Om brickan har de riktiga tillträdesrättigheterna, kommer tre små fält kort lysa grönt och man hör ett litet brummande ljud.
- 3) Cylinderknoppen vrids därefter som en nyckel för att låsa upp dörren.
- 4) Det samma görs igen för att låsa dörren. Endast om dörren har regellås kommer den låsa automatiskt.



Notera

Dörren blir endast upplåst om man har godkänt tillträde till dörren.

