

# Användarvägledning

## Instruktion för användning av brickor på SensoLock®



Ert nya låssystem innebär att ni nu har en elektronisk SensoLock® cylinder på dörren. För att öppna och låsa dörren skal man nu använda programmerade brickor eller kort istället för traditionella mekaniska nycklar. Här under följer en kort instruktion i användning av brickor på en SensoLock®.

### Användning av brickor/kort på SensoLock®

1. Håll upp brickan framför SensoLock® cylinderknoppen i 1-2 sekunder.
2. Om brickan har de riktiga tillträdesrättigheterna, kommer tre små fält kort lysa grönt och man hör ett litet brummande ljud.
3. Cylinderknoppen vrids därefter som en nyckel för att låsa upp dörren.
4. Det samma görs igen för att låsa dörren. Endast om dörren har regellås kommer den låsa automatiskt.



### Observera

Dörren låser endast upp om man har blivit tilldelad korrekta tillträdesrättigheter.

Det rekommenderas att passertaggen valideras/uppdateras en gång varje dag genom att hålla den framför en online-läsare (vanligtvis placerad vid entrén eller i porttelefonen).



Exempel på online läsare

### Batteristatus

SensoLock® har inbyggd batterikontroll, som i tre faser visar batteriernas kapacitet, och när det är dags att byta ut dem. Kontakta din fastighetskötare / ansvarig administrator om låg batterinivå.

#### Låg batterinivå kan upptäckas i dessa tre faser:

1. 5 röda blinkningar och ljudsignalen hörs när ett kort eller en bricka hålls framför cylinderknoppen.
2. 5 röda blinkningar och ljudsignalen hörs när ett kort eller en bricka hålls framför cylinderknoppen. På grund av låg batterinivå går det nu ca 5 sek., innan de gröna LED börjar blinka och låset öppnas.
3. 5 röda blinkningar och ljudsignalen hörs. Cylindern läser inte några auktoriserade kort/brickor.

### Rengöring

Cylinderlåset rengörs med en torr / lätt fuktig trasa. Använd endast ett mildt rengöringsmedel utan slipmedel.