

# Användarvägledning

## Instruktion för användning av brickor på trådlös online SensoLock®



Ert nya låssystem innebär att ni nu har en elektronisk trådlös online SensoLock® på dörren. För att öppna och låsa dörrens skal man nu använda programmerade brickor eller kort istället för traditionella mekaniska nycklar. Här under följer en kort instruktion i användning av brickor på en trådlös online SensoLock®.

### Användning av brickor/kort på trådlösa online SensoLock®

#### Om SensoLock® är ansluten till en antenn

- 1) Håll upp brickan framför cylinderknoppen i 1-2 sekunder.
- 2) Om brickan har konfigurerats korrekt till den trådlösa online SensoLock®, lyser tre små fält först rött och därefter grönt och man hör ett svagt brummande ljud.
- 3) Cylinderknoppen vrids därefter som en nyckel för att låsa upp dörren.
- 4) Det samma görs igen för att låsa dörren. Endast om dörren har regellås kommer den låsa automatiskt.



#### Om SensoLock® inte är ansluten till en antenn

- 1) Håll upp brickan framför cylinderknoppen i 7-8 sekunder.
- 2) SensoLock® lyser först rött och därefter kommer ett tjutande ljud, samtidigt som den blinkar med grönt och rött ljus, medans man håller brickan framför cylinderknoppen. Efter dessa 7-8 sekunder slutar det att tjuta och det hörs ett svagt brummande ljud.
- 3) Cylinderknoppen vrids därefter som en nyckel för att låsa upp dörren.
- 4) Det samma görs igen för att låsa dörren. Endast om dörren har regellås, kommer den låsa automatiskt.



#### Notera

Dörren blir endast upplåst om man har godkänt tillträde till dörren.