

Användarvägledning

Användning av brickor /kort på EvoLock®



Ert nya låssystem innebär att ni nu har ett elektroniskt EvoLock® handtag på dörren. För att öppna dörren ska man nu använda förprogrammerade brickor eller kort. Här nedan följer en kort instruktion över användandet av brickor på en EvoLock®.

Användandet av brickor/kort på EvoLock®

Håll brickan/kortet framför EvoLock® i 1-2 sekunder.

Om brickan/kortet har korrekta tillträdesrättigheter, lyser de 4 små LED lamporna grönt under en kort stund, och ett litet brummande ljud hörs.

Dörren öppnas härfter genom att man trycker ned handtaget.

Dörren låser automatiskt när den stängs.



Observera

Dörren låser endast upp om man har blivit tilldelad korrekta tillträdesrättigheter.

Det rekommenderas att passertaggen valideras/uppdateras en gång varje dag genom att online-läsare (vanligtvis placerad vid entrén eller i porttelefonen).



Exempel på online läsare

Batteristatus

EvoLock® har inbyggd batterikontroll, som i tre faser visar batteriets kapacitet, och när det är dags att byta ut det. Kontakta din fastighetsskötare / ansvarig administrator om låg batterinivå.

Låg batterinivå kan upptäckas i dessa tre faser:

1. 5 röda blinkningar och ljudsignalen hörs när ett kort eller en bricka hålls framför handtaget.
2. 5 röda blinkningar och ljudsignalen hörs när ett kort eller en bricka hålls framför handtaget. På grund av låg batterinivå går det nu ca 5 sek., innan de gröna LED börjar blinka och låset öppnas.
3. 5 röda blinkningar och ljudsignalen hörs. Handtaget låser inte några auktoriserade kort/brickor.

Rengöring

Cylinderlåset rengörs med en torr / lätt fuktig trasa. Använd endast ett mildt rengöringsmedel utan slipmedel.