

Användarvägledning

Användning av brickor /kort på EvoLock®



Ert nya låssystem innebär att ni nu har ett elektroniskt EvoLock® handtag på dörren. För att öppna dörren ska man nu använda förprogrammerade brickor eller kort. Här nedan följer en kort instruktion över användandet av brickor på en EvoLock®.

Användandet av brickor/kort på EvoLock®

Håll brickan/kortet framför EvoLock® i 1-2 sekunder.

Om brickan/kortet har korrekta tillträdesrättigheter, lyser de 4 små LED lamporna grönt under en kort stund, och ett litet brummande ljud hörs.

Dörren öppnas herefter genom att man trycker ned handtaget.

Dörren låser automatiskt när den stängs.



Observera

Dörren låser endast upp om man har blivit tilldelad korrekta tillträdesrättigheter.