

Användarvägledning

Hänglås monterat med SensoLock® och SensoLock®66



Användning

Lås upp:

Håll brickan framför Scantron-logon.

Vrid 90° **till höger** (medurs) till stoppunkten och dra/öppna som ett vanligt hänglås.

Lås bygeln med en gång:

Om du endast har haft hänglåset upplåst under en kort tid så kan du trycka ihop hänglåset igen och vrida **till vänster** (moturs) för att låsa. Om cylindern bara drar runt utan att du finner en stoppunkt, så följ nästa punkt.

Låsning

Se till att hänglåset är hoptryckt. Håll brickan framför Scantron-logon. Vrid 90° **till vänster** (moturs) tills dess att du når stoppunkten.

Generellt

När man möter motstånd (stoppunkten), ska man sluta vrida!

När hänglåset är låst/ låst upp, ska man endast vänta på att cylindern blir inaktiv och visar en kort röd blink-ning. Låset kan vara aktivt i några få sekunder efteråt. (Om hänglåset inte låser/ låser upp som förväntat, så har man vridit åt fel håll). Hänglåset låser inte automatisk med ett "klick".