

Användarvägledning

Instruktion för användning av brickor på porttelefon med läsarspringor eller vandalskydd



Er nya passerkontrollanläggning kräver att er bricka hålls upp framför läsaren på porttelefonen på det riktiga stället ett kort ögonblick, som visat nedanför:

Användning av brickor på porttelefon med läsarspringor eller vandalskydd



Håll upp brickan i mitten av läsarspringorna – läsaren är gömd bakom springorna.



Håll upp brickan på ett avstånd på ca 1 cm från plattan i 1-2 sekunder. Ta därefter bort brickan när dörren låses upp.

NOTERA

Brickan ska hållas upp framför denna punkt i 1 till 2 sekunder. Dörren blir endast upplåst om man har godkänt tillträde till dörren.